

Notice d'utilisation et informations de securite

Diffuseur Flamme 150 ml LED RGB avec telecommande

Version

4.0

Langue

Francais (FR)

Date

02/09/2026

A conserver

Lisez cette notice avant la premiere utilisation et conservez-la pour pouvoir la consulter ulterieurement. Elle couvre les variantes Noir et Blanc, qui disposent des memes fonctions.

Reperes essentiels

Capacite	150 ml	Technologie	Brume froide ultrasonique
Alimentation	5 V - 5 W annonces	Commande	Telecommande + commandes
Minuterie	1 h / 3 h / 5 h	Eclairage	LED RGB - 7 couleurs
Securite	Arret auto. si eau insuffisante	Dimensions	261 x 101 x 97 mm
Materiaux	ABS et PP	Coloris	Noir ou Blanc

Identification du produit

Noir	LUNO-DIFFFLAME-150RGBN	Blanc	LUNO-DIFFFLAME-150RGB
Ref. LUNO	FF-150	Origine	Chine (CN)

Commercialise sous la marque LUNO Welfare. Reference produit LUNO : FF-150.

1. Avant la premiere utilisation

Verifiez que le diffuseur, la telecommande et le cable d'alimentation ne presentent pas d'anomalie visible. Installez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et seche, a distance du bord d'un meuble.

Contenu du colis

- 1 diffuseur effet flamme 150 ml dans le coloris selectionne.
- 1 telecommande pour les fonctions et la minuterie.
- 1 cable USB-C 5 V. L'adaptateur secteur n'est pas annonce comme inclus.
- 1 notice utilisateur.

Important - alimentation

Utilisez une alimentation compatible 5 V. Gardez le connecteur et le port USB-C au sec.

2. Mise en service

1. Placez le diffuseur sur une surface plane, stable et seche.
2. Retirez le couvercle puis ajoutez de l'eau sans depasser la capacite maximale de 150 ml.
3. Si vous le souhaitez, ajoutez quelques gouttes d'une huile essentielle adaptee a la diffusion ultrasonique et respectez les precautions propres a cette huile.
4. Replacez correctement le couvercle.
5. Connectez le cable a une alimentation compatible 5 V en gardant le port au sec.
6. Allumez le diffuseur et choisissez la brume, l'eclairage ou la minuterie avec les commandes ou la telecommande.

Arret automatique

Lorsque le niveau d'eau devient insuffisant, le systeme de protection arrete automatiquement le fonctionnement du diffuseur.

3. Utilisation quotidienne

Le diffuseur associe une brume froide ultrasonique a un eclaireage LED RGB afin de creer un effet de flamme decoratif. Cet effet est visuel : il n'y a ni flamme reelle, ni combustion, ni fonction de chauffage.

Reglages disponibles

- Eclairage LED RGB avec 7 couleurs.
- Modes lumineux annonces : fort, faible et respiration.
- Minuterie : 1 heure, 3 heures ou 5 heures.
- Pilotage par telecommande ou commandes integrees.
- Niveau sonore annonce inferieur a 36 dB.

Usage prevu

Ce modele est un diffuseur decoratif de proximite. Il n'est pas destine a reguler l'humidite d'une piece entiere et ne remplace pas un appareil medical.

4. Apres utilisation et entretien

1. Eteignez le diffuseur et debranchez-le.
2. Videz l'eau restante du reservoir.
3. Essuyez doucement la cuve avec un chiffon doux.
4. N'immergez jamais la base electrique.
5. Ne mouillez pas le port USB-C et n'utilisez pas de produit abrasif.

Un entretien regulier aide a conserver un fonctionnement propre et a eviter que des residus d'eau ou d'huiles essentielles ne s'accumulent dans le reservoir.

5. Precautions de securite

- Ne depassez pas la capacite maximale de 150 ml.
- N'immergez jamais la base electrique et gardez le port USB-C au sec.
- Debranchez toujours l'appareil avant le nettoyage.
- Placez le diffuseur sur une surface stable, plane et seche.
- Utilisez uniquement des huiles essentielles adaptees a la diffusion ultrasonique et respectez les precautions propres a chaque huile.
- Tenez les huiles essentielles hors de portee des enfants.
- En presence d'un jeune enfant, pendant la grossesse ou l'allaitement, ou en cas de sensibilite respiratoire, demandez conseil a un professionnel competent avant toute diffusion.

En cas d'anomalie

Eteignez et debranchez l'appareil. Ne poursuivez pas l'utilisation si le diffuseur ou son alimentation presente une anomalie visible, ou si le port d'alimentation est humide.

6. Aide rapide

Le diffuseur s'arrete

Verifiez le niveau d'eau. L'arret automatique peut se declencher lorsque le reservoir est insuffisamment rempli.

Pas de brume visible

Verifiez l'alimentation, la presence d'eau et le bon positionnement du couvercle.

Eclairage non souhaite

Utilisez les commandes integrees ou la telecommande pour modifier le mode ou la couleur.

Apres utilisation

Eteignez, debranchez, videz l'eau restante puis essuyez la cuve avec un chiffon doux.

7. Conservation de la notice

Conservez cette notice pendant toute la duree d'utilisation du produit afin de pouvoir la consulter en cas de besoin. En cas de cession du diffuseur a une autre personne, transmettez egalement cette notice au nouvel utilisateur.

Reference du document

Produit : Diffuseur Flamme 150 ml LED RGB - Reference LUNO FF-150 - Notice FR - Version 4.0 - 02/09/2026.